


PÓKER

JACKPOT PROGRESIVO

DISPLAY 34"

Monitor con ángulos de visión 178°
Dimensiones: 34" - 825x360x50 mm, 21:9

Altura ajustable
Opciones de montaje C-Clamp o Grommet
Controlador integrado
Entrada manual a través del teclado
inalámbrico o alámbrico



Diseño completamente personalizable
Soporta múltiples idiomas

Cualquier tipo de JACKPOT y apuestas
adicionales pueden ser incluidos
Soporte de reconocimiento de naipes
de sabot en pedido

Límites de apuesta mínima y máxima
Tabla de pagos, Logo del casino
Número de mesa, Nombre del crupier

Animación del premio a pantalla completa
Todos los displays están conectados a la red
La información de los Jackpots se transmite
a todos los displays y se administra a través del servidor PC



LION SERIES

MIN ANTE €5
MAX ANTE 50€
TABLE R01
DEALER EMMA
MARTIN

MIN BET 10€
MAX BET 100€

BONUS BET 1€

ROYAL FLUSH PROGRESSIVE JACKPOT
6 500.20€

STRAIGHT FLUSH PROGRESSIVE JACKPOT
2 505.27€

POKER JACKPOT
750€

FLUSH JACKPOT
75€

FULL HOUSE JACKPOT
150€

STRAIGHT JACKPOT
25€

A K Q J 10	× 100	J 10 9 8 7	× 50
ROYAL FLUSH		STRAIGHT FLUSH	
9 9 9 9 7	× 20	K K K 2 2	× 7
POKER		FULL HOUSE	
Q 9 8 3 2	× 5	4 5 6 7 8	× 4
FLUSH		STRAIGHT	
8 8 8 Q 3	× 3	7 7 4 4 A	× 2
THREE OF A KIND		TWO PAIRS	
8 8 A 3 2	× 1	A K 8 5 2	× 1
ONE PAIR		ACE KING HIGH CARD	

PÓKER

JACKPOT PROGRESIVO

DISPLAY 34"



Se muestran dos tipos de Jackpots:

1. Los Jackpots Progresivos (ganados por Royal Flush y Straight Flush) se muestran en la parte superior, sobre el fondo rojo. Están creciendo al 1% del total de las apuestas de bonus. Por ejemplo: si la apuesta de bonus es de 1 euro, los Jackpots aumentan a 0,01 euro. Todas las pantallas de las mesas reciben nueva cantidad e información ganadora a través del servidor PC.
2. Los pagos de bonus fijos (ganados por Poker, Full House, Flush y Straight) están por debajo de los Jackpots Progresivos.

Para entrar la apuesta de bonus, el crupier debe presionar cuántas casillas se han apostado y confirmar con ENTER. Por ejemplo: si se colocaron apuestas de bonus en 3 casillas, el crupier debe presionar: 3, ENTER

Para entrar una ganancia, el crupier debe presionar todos los Jackpots ganadores y confirmar con ENTER. Por ejemplo, si Poker Jackpot aparece en una casilla y Flush Jackpot en otra, el crupier debe presionar: PK, FL, ENTER.

